



1. **Encendido:** Tan solo debes mantener presionado el **Botón Power** de encendido durante 3 segundos.
2. **Apagado:** De la misma forma que al encenderlo, manteniendo presionado el **Botón Power** de encendido del aparato durante 3 segundos este se apagará automáticamente.
3. **Standby:** Si por el contrario tan solo buscas dejar el aparato en modo REPOSO o STANDBY, pulsa 2 segundos el **Botón Power** de encendido. Verás que la pantalla se apaga, para volver a encenderla rápidamente, tan solo debes tocar de nuevo el mismo botón. De esta forma mantendrás el aparato siempre preparado, gastando el mínimo de batería posible.
4. **Ajuste Dioptrias:** Es una de las primeras cosas que debemos hacer al encender el monocular. Fíjate en las letras de la pantalla, y gira la rueda **Ajuste Dioptrias** hasta que las veas perfectamente.
5. **Zoom:** Con un solo Click en el botón **Menú** abrimos el Menú 1, si hacemos click ahora en el botón **Medición** activaremos el zoom digital. Con cada click aumentaremos la imagen digitalmente hasta llegar a 4x, en este punto pasaremos a la posición inicial.
6. **Telemetro Laser:** Para medir la distancia exacta hasta un objeto solo tienes que pulsar el botón **Medición**, aparecerá una cruz en el centro de la pantalla, sitúala sobre el objeto que deseas medir y vuelve a hacer click en el mismo botón para obtener la distancia. Si lo que quiere es obtener una medición continua, mantén pulsado 3 segundos el botón. Para salir del modo medición, pulsa el botón **Power**.
7. **Menú:** A los ajustes básicos (zoom, color, luminosidad, modo de imagen...) accederemos de forma rápida en lo que llamaremos el Menú Rápido que consta de dos menús. Esto lo haremos pulsando el botón **Menú**. Entraremos en Menú 1 y Menú 2 clicando de nuevo en

## MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL MONOCULAR TERMICO XEYE FINDER FL25R

el mismo botón. Toca el botón **Medición** para ajustar los valores de la parte superior de la pantalla, y el botón **Foto/Vídeo** para ajustar los de la parte inferior.

Para acceder al Menú Principal (Wifi, Video out, PIP Mode, Calibración...), presiona el botón **Menú** durante 3 segundos. Una vez dentro nos desplazaremos por las opciones con los botones **Medición** y **Foto/Vídeo** y utilizaremos el botón **Menú** como OK.

8. **Video out:** Enciende el vídeo analógico entrando en el menú, y el icono de video output aparecerá en la esquina inferior derecha de la pantalla, de esta manera podremos conectar mediante cable nuestro dispositivo a una pantalla para ver en directo lo que se ve a través de nuestro monocular térmico.
9. **Indicador de batería:** Si el indicador es VERDE FIJO, significa que la batería está cargada y está encendido. Si es VERDE Y PARPADEA el dispositivo se encuentra en standby. Si el indicador es ROJO FIJO significa que está enchufado correctamente y cargando. Si es ROJO Y PARPADEA, es porque tiene menos de un 10% de batería.
10. **Wifi:** Para conectar el Wifi, mantén pulsado 3 segundos el botón **Menú** para acceder al Menú Principal, después selecciona la opción Wifi y haz click en el botón Menú para cambiar el estado entre ON/OFF.

Conecta el wifi de tu Smartphone al del dispositivo, que aparecerá como "Finder\_XXXXXX". Introduce la contraseña 12345678.

Descargando la App Infray Outdoor en tu Smartphone, podrás usarlo como control remoto y descargar imágenes y vídeos, o ver en directo lo que se ve a través de tu dispositivo térmico.

11. **Foto/Vídeo:** Toca una vez el botón **Foto/Vídeo** para tomar una foto, deja pulsado 3 segundos este botón para iniciar un vídeo y haz lo mismo cuando desees pararlo. Durante la grabación del vídeo, el FL25R permite hacer fotografías. Todos los archivos quedarán guardados en la memoria interna.  
Para descargar estos archivos en tu PC, enciende el monocular y conéctalo mediante el cable USB. Se abrirá una carpeta llamada "Infray" en la que encontraremos todos nuestros vídeos y fotos.